Changes for the Better





阅读指南

符号	内容	示例
、團点	对用户须知信息进行解释。	选择 [View(视图)] [Comment(注释)](<u>Ctrl</u> 键 + <u>F5</u> 键)。可对注释的显示 / 隐藏设置进行切换。
1 参考	对参照手册和记载详细内容的页 数进行介绍。	详细内容请参阅以下手册。 ☆デ QnUCPU 用户手册(功能解说/程序基础 篇): SH-080812CHN
1 注意	对操作中必须注意的事项进行介 绍。	安装模块时必须将电源置 OFF。
[]	表示菜单栏上的菜单名称([] []表示下拉菜单。)。	选择[Project(工程)] [New project(新建工程)]。
	表示画面上的按钮。	OK 按钮
	表示键盘上的按键。	<u>F4</u> 按键
()	与下拉菜单对应的其它步骤。 (图标和键盘上的按键)	选择[Online(在线)] [Monitor(监视)] [Monitor mode(监视模式)]([F3] 键) (訳)。
< >	画面上的标签名称。	<program common(通用程序)="">标签。</program>

以下对该快速入门指南中使用的符号、内容和示例进行说明。

通用术语

以下对本快速入门指南中的术语进行介绍。

通用术语	内容
可编程控制器系统	电源模块、CPU模块、I/O模块和基板的组合。
顺序控制	以固定顺序或步骤对各控制阶段依次进行控制。
QnACPU	MELSEC-QnA 中使用的可编程控制器 CPU 的总称。
GX Developer	用于顺控程序的创建、与可编程控制器进行通信的应用软件。
CPU 模块	对可编程控制器进行统一控制的核心模块。本快速入门指南中使用 Q02UCPU。
电源模块	对包括 CPU 模块和 1/0 模块在内的各模块进行供电。
基板	用于安装电源模块、CPU 模块和 1/0 模块等的模块。
积木块	将各必要元件组合成 1 个系统的方式。 在可编程控制器系统内对电源模块、CPU 模块、I/0 模块和基板等元件进行组 合。
限位开关	出于安全考虑,可使运动物体停留在移动装置两端的开关。
继电器	通过电气的开关动作进行断电或通电。
接触器	切断电路或对加热器进行开关的电磁接触器。
电磁阀	带直流 / 交流电磁阀的电磁体。与可编程控制器的输出侧进行连接。
接地	防止触电和误动作。
控制盘	将信号传送到其它设备。对断路器、开闭器、保护装置、继电器和可编程控制器等元件进行组合。 从开关和传感器接收信号,给机器和装置的电动机和电磁阀供电并进行驱动。
绝缘变压器	是含有 2 个线圈的变压器。 一次线圈与二次线圈分开缠绕,对二次线圈侧的负载起到保护作用。
触点	创建顺控程序时使用的输入。
线圈	创建顺控程序时使用的输出。
软元件	可编程控制器中存储 ON/OFF、数值和字符串数据的场所。
内部继电器	通过 ON/OFF 切换,对顺控电路进行断开和连接。
顺控程序	进行顺序控制的程序。
工程	在本快速入门指南中表示 GX Developer 工程。 由程序、软元件注释和参数组成。
参数	对可编程控制器系统动作时的必要信息进行设置。 通过向 CPU 模块写入参数,对模块和网络进行设置。
可编程控制器参数	对可编程控制器系统中使用的模块、软元件和程序的信息进行设置。
步编号	顺控程序中从指令开始起的顺序编号。
逻辑运算	编程中的一种基础运算方式。 逻辑运算由逻辑 AND、逻辑 OR 以及逻辑 NOT 等 3 种基础运算组成。
调试	程序员对顺控程序中的错误进行查找并进行修正的一项操作。

前言

本快速入门指南对三菱可编程控制器 MELSEC-Q 系列 CPU 模块(以下简称为 CPU 模块)首次投入使用时的基本操作步骤进行介绍。

通过本手册可以很容易地理解可编程控制器的使用方法。



 注意事项 仔细阅读 QCPU 用户手册中的"安全注意事项",安全使用可编程控制器。
 CPU 模块类型 本快速入门指南对通用型 QCPU 的使用示例进行介绍。关于其它 CPU 模块的使用方法,请参 阅以下手册,了解各模块的异同点。
 ☞ QCPU 用户手册(硬件设计/维护点检篇): SH-080501CHN
 ☞ Qn(H)/QnPH/QnPRHCPU 用户手册(功能解说/程序基础篇): SH-080808ENG
 ☞ QnUCPU 用户手册(功能解说/程序基础篇): SH-080812CHN
 ☞ QCPU 编程手册(公共指令篇): SH-080814CHN
 ☞ QnACPU 编程手册(公共指令篇): SH-080810

<u> 休</u>注意

本快速入门指南对"(2)系统配置"(P.9)中描述的可编程控制器系统的动作进行介绍。 对实际系统进行设计或应用时,必须仔细阅读以下相关手册。

[____ 相关手册介绍 (P.6)

可编程控制器

可编程控制器根据输入设备指令信号的 ON/OFF 状态,对输出设备的输出进行 ON/OFF 切换,来进行顺序控制和逻辑运算。



其它设备如下所示。

〈输入设备示例〉



<输出设备示例>



4

■ 可编程控制器实用示例

以下对饮料工厂中的可编程控制器系统示例进行介绍。



将饮料瓶放入箱内的步骤如下:

- 1 将启动开关置 ON 时,"运行中"指示灯亮灯,输送带动作。
- 2 输送带将箱子送到指定位置时,传感器发生感应。
- 3 感应到箱子时,停止板升起,使箱子停止。

4 升降机上升时,吊臂向前移动,升降机下降到合适位置,将饮料瓶置入箱内。

5 产品计数器的值将增加 1。

6 以上步骤都完成时, CPU 模块做出判断, 停止板下降, 将箱子输送出去。

重复2~6的步骤。

相关手册介绍

本快速入门指南对安装可编程控制器的基本步骤进行介绍。 使用各模块时,根据使用目的仔细阅读以下手册。

■ 了解可编程控制器

● QCPU 用户手册(硬件设计 / 维护点检篇) SH-080501CHN 本手册对 CPU 模块、电源模块和基板的规格、安装以及维护方法进行介绍。				
● Qn(H)/QnPH/QnPRHCPU 用户手册(功能解说/程序基础篇) SH-080808ENG				
● QnUCPU 用户手册(功能解说/程序基础篇)SH-080812CHN 本手册对 CPU 模块的功能进行说明。 另外,对编程所必需的软元件和参数等基础知识进行介绍。				
● 积木块型 I/0 模块用户手册 SH-080329C 本手册对输入模块和输出模块的规格和功能进行介绍。				

■ 了解编程

● QCPU 编程手册(公共指令篇) SH-080814C	HN
● QnACPU 编程手册(公共指令篇) SH-0808	10
本手册对编程中使用的指令进行介绍。	

■ 了解编程工具(软件)

● GX Developer Version 8 操作手册(入门篇)	SH-080740CHN	
● GX Developer Version 8 操作手册	SH-080311CHN	

可编程控制器的使用

按以下步骤对可编程控制器进行安装。



1) 操作前准备

■ 准备好必要的设备



* 需要预先将 GX Developer 8 安装到个人计算机。

参考

- 进行可编程控制器的设置和顺控程序的创建时,需要使用三菱可编程控制器的设计 · 维护工具 GX Developer。
- 关于 GX Developer 的安装和操作方法,请参阅以下手册:
 GX Developer Version 8 操作手册(入门篇): SH-080740CHN
 GX Developer Version 8 操作手册: SH-080311CHN
 GX Developer 版本的兼容性
 GA Developer 版本的兼容性
 在各个版本的 GX Developer 中,使用的 CPU 模块及其功能有所不同。
 关于 GX Developer 的对应版本,请参阅以下手册。
 QCPU 用户手册(硬件设计/维护点检篇): SH-080501CHN

2) 系统配置

■ 系统配置示例

本快速入门指南以下列系统配置为例进行介绍。 输入由开关构成,输出由指示灯构成。



*本示例中省略了至电源模块的配线以及至 1/0 模块的电源的配线。

编 号	名称	机型	
1	基板	Q33B	
2	电源模块	Q62P	
3	CPU 模块	Q02UCPU	
4	输入模块	QX40	
5	输出模块	QY40P	
6	连接电缆(USB 电缆)	MR-J3USBCBL3M (USB A 型 -USB miniB 型)	

3) 模块的安装

将准备好的模块安装在基板上。

首次使用 CPU 模块时,必须安装电池连接器。

■ 模块的安装





4) 模块的配线

对电源模块、输入模块以及输出模块进行配线。

1注意

对模块进行配线时必须断开电源。

1 参考

关于配线注意事项的详细内容,请参阅以下手册。 [_____ QCPU 用户手册(硬件设计/维护点检篇): SH-080501CHN

■ 电源模块的配线



输入模块的配线

以下是输入模块 (QX40) 的配线示例。



■ 输出模块的配线

以下是输出模块 (QY40P) 的配线示例。





5) 电源的确认

在系统配置、模块安装以及配线完成后,对电源是否正常运行进行确认。

操作步骤

- 1. 接通电源前的确认
 - · 电源的配线
 - ·电源电压
- 2. CPU 模块 STOP 状态的设置

将 CPU 模块前面的开关设置为 STOP 状态。



RESET/STOP/RUN

- 3. 接通电源
- 4. 对电源是否正常运行进行确认。

对各模块前面的 LED 灯进行确认。 正常状态时的 LED 状态显示如下: 1 电源模块: "POWER" LED 亮绿灯 2 CPU 模块: "MODE" LED 亮绿灯。





系统配置结束,将电源置 OFF。



6) 编程

创建用于进行顺序控制的程序(顺控程序)。

■ 编程中的"软元件"和"指令符号"

对"软元件"和"指令符号"进行组合,创建顺控程序。

1. 软元件

软元件包括位软元件和字软元件。

1) 位软元件:处理开关或指示灯的 ON/OFF 状态等的 1 位信息。



位软元件示例

软元件名称	软元件 符号	内容	
输入	Х	从开关等外部设备接收信号。	
输出	Y	将信号输出到指示灯等外部设备。	
内部继电器	М	在程序中暂时记忆数据状态。	
定时器(触点)	Т	对时间进行测定(达到设置时间时,触点将变为 ON)。	
计数器(触点)	С	对输入条件 0FF ON 的次数进行计数。(计数器达到设置次数时,触 点将变为 0N)。	

2) 字软元件: 处理数值或字符串等的 16 位信息。



字软元件示例

软元件名称	软元件 符号	内容
数据寄存器	D	存储数值和字符串。
定时器(当前值)	Т	对时间进行测定(存储测定时间的当前值)。
计数器(当前值)	С	对输入条件 OFF ON 的次数进行计数(存储计数器的当前值)。

2. 指令符号

进行顺序控制的基本指令如下所示。

指令符号	内容
- - F5	常开触点: 输入信号置 0N 时导通。
-1/1- F6	常闭触点: 输入信号置 0FF 时导通。
-Cr F7	线圈输出: 将数据输出到指定软元件。

──────────────────

[_͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː QnACPU 编程手册(公共指令篇): SH-080810

■ 创建程序

创建顺控程序。

以下对使用顺序控制的基本软元件和指令符号创建顺控程序的方法进行介绍。 要用到以下软元件和指令符号:

- ・输入: X 软元件
- ・输出: Y 软元件
- ·指令符号: 👪 , 🎎 , 🔗

创建一个执行以下控制的程序。

- ·将 X0 和 X1 开关置为 0N 时, Y10 输出指示灯变为 0N。
- ·将 X2 开关置为 0N 时, Y1E 和 Y1F 输出指示灯变为 0FF。



以下对创建该顺控程序的步骤进行介绍。

■ 启动 GX Developer

rt(开始)]→[All Programs(所有程序)] FT Application(MELSOFT应用程序)] veloper]。
— 1) 选择[Project(工程)]→ [New project(新建工程)] ([Ctrl]键+ [N]键)(□)。
——2)选择QCPU(Q模式)。
 3)选择将要使用的QCPU (本手册中使用Q02UCPU)。 4)点击 OK 按钮。
━━ 显示工程树。 ━━ 显示梯形图画面。

■ 输入顺控程序

操作步骤



2. 输入 ⊣⊢ 。



3. 输入 - (Y10) 。



5. 输入 (Y1E)。



6. 引入划线。

🏶 MELSOFT series GX Developer (Unset project) - [LD(Edit mode) MAIN 38 Step]		
Project Edit Find/Replace Convert View Online Diag	gnostics <u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp		
□☞日 姜 ἔ 瞺 尼 ∽ ~ ⓪ 粂 像 ≇		1)	
Program 💌 💌 🕅	T LE LI	1)	
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +			
	SF5 F5 F6 F7 F8 F9 sF9 57 52 53	2)	按箭头方向进行推
X0 Cluster project) Cluster project) Cluster program Cluster program			

MAIN 38 Step]	1) 占土 🗘 () [三])) ()
Program	
<u>15 45 66 ; </u>	
XI XI Image: Second seco	
Parameter Generary	3) 占击 □ 按钮。
$\overline{\nabla}$	
	显示线圈Y1F。

■ 程序的转换

对输入的梯形图块内容进行确定。

操作步骤				
👘 MELSOFT series GX Deve	eloper (Unset project) - [LD(Ed	it mode) MAIN	38 Step]	
Project Edit Find/Replace	Convert View Online Diagnostics	Tools Window	Help ·	
	Convert	F4	1	
	Convert (All program being ealted	AIC+CCT+F4	<u> </u>	
Program 💌	Convert (All program			—— 选择 Convert(转换) →
	Convert (Online change)	Shift+F4		$\left[C_{\text{answert}} \left(\frac{\hbar + i \hat{H}}{2} \right) \right] \left(\begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \left(\frac{\hbar + i \hat{H}}{2} \right) \right)$
F5 sF5 F6 sF6 F7 F8	F9 sF9 cF9 cF10 sF7 sF8 aF7	aF8 aF5 caF5 caF	10 F10 aF9	[Convert(转换/]([<u>F4]</u>)键/。

通过转换操作对输入梯形图进行调整。完成调整后,画面中的灰色部分将变为白色。 [转换前]



[转换后]



编程操作结束。



以工程为单位对程序进行保存。

对创建的程序进行另存为。

操作步骤

6	MELSOFT series GX D)eveloper (Unset	project) - [LD(Edit mode) MAIN 44 Step]	
	Project Edit Find/Repla	ace Convert View	Online Diagnostics Tools Window Help	1) 选择[Draciant(工程)]、
Г	New project	Ctrl+N		──1) 见拜[Fr0]ect(工程)]→
<u> </u>	Open project	Ctrl+O		[Save as(昇存为)], (🔲
Pr	Close project			
	Cause	cutie -		
Ŧ	Save as		-11+ -11+ 41+ 41+ ↑ ↓	

			~						
显示	" Save	the project	with	а	new	name(工程的另存为)"	画面。

 ∇



工程的保存操作结束。

7) 程序的写入

将程序写入 CPU 模块。

■ 将 CPU 模块与个人计算机连接

使用 USB 电缆将 CPU 模块连接到个人计算机的 USB 端口。



■ 接通可编程控制器的电源

将电源模块、输入模块和输出模块接通电源。

■ 对 GX Developer 和可编程控制器的连接进行设置

操作步骤

MELSOFT series GX Developer C:WELS	SEC\Gppw\SampleProject - [LD(Edit mode)	MAIN		WL ITTER A
Project Edit Find/Replace Convert View	Online Diagnostics Tor , window noip		-1)	选择[Online
□☞■ ቆ ໍ � € ~ < ()	Transfer setup			[Transfer s
Program V	Read from PLC			
	Write to PLC			

)选择[Online(在线)]→ [Transfer setup(传送设置)]。





■ CPU 模块的格式化

写入程序之前,对 CPU 模块进行格式化,将其设置为初始化状态。







编程控制器存储器之前,应该先从可编程控制器 CPU 读取必要数据,并保存为工程。

■ CPU 模块中程序的写入

操作步骤

MELSOFT series GX Developer C: WELSEC/Gppw/SampleProject - [LD(Edit mode) Project Edit Find/Replace Convert View Online Diagnoritice Transfer sett Program Write to PLC	 — 1)选择[Online(在线)]→ [Write to PLC(可编程 控制器写入)](² 		
将显示 "Write to PLC (可编程控制器写入)" 画面。	 2) 点击 "Param+Prog(参数+程序)"。 3) 对 "Program(程序)"和 "Parameter(参数)"进行勾选。 4) 点击 Execute (执行)按钮。 		
可编程控制器的写入正常完成时,将显示以下对话框。 MELSOFT series GX Developer 文 でののののではで、 の 正 でののののでので、 の でののののでので、 でのののののでので、 でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でののののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でのののので、 の でののので、 の でののので、 の でのののので、 の でののので、 の でののので、 の でのののので、 の での の での での での での での での での	— 5)点击 OK 按钮。 面。		
 ● 可编程控制器参数 可编程控制器参数对启动 CPU 模块是必要的,本系统配置中使用的是默认值。 关于设置参数的详细内容,请参阅以下手册。 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			

8) 确认操作

执行写入到 CPU 模块中的程序,并对其动作进行确认。 通过开关和指示灯,或通过 GX Developer 的监视功能,对程序动作进行确认。

■ 写入到可编程控制器 CPU 中的程序的执行

通过 CPU 模块前面的 "RESET/STOP/RUN"开关执行操作。 RESET/STOP/RUN 开关的用途 ·RUN:执行顺控程序运算。

- ·STOP:停止顺控程序运算。

·RESET:执行硬件复位、运算异常时复位以及运算初始化等。

操作步骤

1. CPU 模块的复位



2. 程序的执行





对开关进行操作时不要使用螺丝刀等尖角工具,可能会损坏开关。

■ 通过开关和指示灯对程序动作进行确认

通过开关的 0N/0FF、指示灯的亮灯 / 熄灯对程序动作进行确认。 如果在执行程序后所有开关 (X0、X1、X2) 都置 0FF,按照创建程序中的指令,输出指示灯 Y10 熄 灯,输出指示灯 Y1E 和 Y1F 亮灯。

- 7. 动作确认 1
 将开关 X0 置 0N。 → 输出指示灯 Y10 保持熄灯不变,输出指示灯 Y1E 和 Y1F 保持亮灯不变。
- 2. 动作确认 2
 将开关 X1 置 ON。 → 输出指示灯 Y10 亮灯。
- 3. 动作确认 3
 将开关 X2 置 ON。 → 输出指示灯 Y1E 和 Y1F 熄灯。

■ 通过 GX Developer 进行动作确认

在 GX Developer 的监视模式下,可通过对开关和指示灯状态的确认,进而对程序动作进行确认。

操作步骤

1. 将运行中的程序显示画面设置为监视模式。



🙀 MELSOFT series GX De	eveloper C:\MELSEC\Gppw\SampleProject - [LD(Monitor mode Monitoring) MAIN 44 Step]	
Project Edit Eind/Replac	ce <u>C</u> onvert <u>V</u> iew <u>O</u> nline <u>D</u> iagnostics <u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp	_ 8 ×
	邑 〜 〜 ① Q ② M A 名 名 Q ② 1 ② 0 Monitor status	×
Program 💌	U.SUUms RUN Local device monit	r not executed 💌
S 7 7 8 9	🕱 X 🛤 🗞 🍠 I 🖓 🗗 🕸 🕸 🗃 🖬	
	低幅运运더പ感፼፼፼ 등 나 ㅋㅋㅋㅋㅋ 여러 내	
SampleProject Sampl		
Program Program Povice comment Parameter Parameter	3 X2 7/1E	0
Device init	mr	8
<	6[END	3
Project		~
Ready	Q02U Host station	NUM

在梯形图画面上可以对位软元件的 ON/OFF 状态进行确认。 触点 / 输出变为 ON 时将变为蓝色。

程序执行后,根据程序指令,位软元件 X02、Y1E 和 Y1F 将亮蓝灯。

{Y10 显示为蓝色 Z V1E 显示为蓝色 Y1F

2. 动作确认1



3. 动作确认 2



4. 动作确认 3



」」 对于在动作确认1和动作确认2中置 ON 的软元件,通过在按下 Shift 键的同时对其进行 双击,可将其置 OFF。

故障排除

模块动作异常的情况下,请参阅以下故障排除事项。

■ 可编程控制器故障排除

- 1. 首先对以下几点进行确认。
 - 1) 电源的 ON/OFF 状态
 - 2) 电源模块、CPU 模块以及 I/O 模块的安装状态
 - 3) CPU 模块前面的 LED
- 2. 对以下故障进行确认,并根据下表进行处理。

故障	确认事项	处理方法
接通电源后,电源模块的 " POWER " LED 却是熄灯状 态。	电源模块的配线和安装是否 正确 ?	对模块进行正确配线和安装。 [3] 模块的安装 (P.10) [4] 模块的配线 (P.11)
	是否将程序和可编程控制器 参数写入了 CPU 模块?	将程序和参数写入 CPU 模块。 〔77) 程序的写入 (P.21)
CPU 模块前面的" ERR. " LED 红灯闪烁	CPU 模块存在多个程序的情 况下,是否都登录在可编程 控制器参数中?	存在多个程序的情况下,将其全部登录到可编程 控制器参数的程序设置中,并通过可编程控制器 写入将参数写入 CPU 模块。 如果不需要多个程序,删除不必要的数据,或在 进行可编程控制器写入之前,对可编程控制器存 储器进行格式化。 (GX Developer Version 8 操作手册: SH-080311CHN
	其它故障	参考本手册的" CPU 模块中的异常确认"(P30), 确认异常内容后进行处理。
CPU 模块的 " BAT " LED 亮 灯或闪烁	电池是否正常连接?	对电池进行正确连接。 〔3)模块的安装 (P.10)

□参考

关于故障排除的详细内容,请参阅以下手册:

[] QCPU 用户手册 (硬件设计 / 维护点检篇): SH-080501CHN

■ GX Developer 使用过程中的故障排除

对故障进行确认,并按照下表进行处理。

故障	确认事项	处理方法	
CPU 模块不能与个人计算机 (GX Developer) 进行通信 (通信出错信息)	是否正常使用电缆?	对电缆进行确认。 [GX Developer Version 8 操作手册: SH-080311CHN	
MILSOFT application Cable to communicate with P.C. The following reasons may be responsible: Cable to communicate with P.C. The following reasons may be responsible: AC power are OFT or rest status. UB block Preser relat.	GX Developer 的传送指定 设置是否正确?	对传送指定的设置进行确认。 〔7)程序的写入(P.21)	
45.0100902>	USB 驱动是否正常安装?	参阅以下手册,对 USB 驱动进行正确安装。 〔_͡͡͡ GX Developer Version 8 操作手册(入门篇): SH-080740CHN	
不能对程序进行写入	GX Developer 中是否设置 了写保护口令?	解除口令。 〔 GX Developer Version 8 操作手册: SH-080311CHN	

■ CPU 模块中的出错内容确认

发生异常时,可通过 GX Developer 进行可编程控制器 CPU 诊断,对发生的出错内容进行确认。

操作步骤 MELSOFT series GX Developer C:\MELSEC\Gppw\SampleProject - [LD(Monitor mode Main and the series of the series -1) 选择[Diagnostics(诊断)]→ [PLC diagnostics (可编程控制器诊断)]。 可编程控制器诊断画面(示例) PLC diagnostics PLC status PLC operation status PLC operation STOP switch RUN Present Error Monitor run/stop Year/Month/Day Time No Present Error Stop monitor Built-in Ethernet port Error Jump Help (当前出错) ·2) 点击 Help (帮助)按钮。 Error log Error log Clear log Occurrence order Ascending -Year/Month/Day Time 2008-9-2 14:13:46 No. File save Error message BATTERY FBBOB Error Jump Close Help (出错履历) -2) 点击 Help (帮助)按钮。 帮助画面(示例) File Edit Bookmark Options Help Contents Index Print Error code list[Error code 2200] Applicable machine High Performance model QCPU, Process CPU, Redundant CPU Error code(SD0) 200 IISSING PARA Error code(SUU) 22U Error message MISSING PARA Common information(SD5-15) Drive Name Individual information(SD16-26) -LED status(RUN) Off LED status(RROR) Flicker PLC operating state Stop Diagnostics timing At power ONVAt reset/STOP -> RUN Error description & cause There is no parameter file in the drive specified as valid parameter drive by the DIP switches. Corrective action (1) Check and correct the valid normater drive strips catings made by the DIP switches. (1) Check and correct the valid parameter drive settings made by the DIP switches.
 (2) Set the parameter file to the drive specified as valid parameter drive by the DIP switches Applicable machine Basic model QCPU 显示当前出错的内容和处理方法。
 Error code(SD0)
 2200

 Error message
 MISSING F

 Common information(SD5-15)
 Drive Name

 Individual information(SD1-62)

 LED status(RUN)
 Off

 LED status(RROR)
 Flicker

 PLC operating state
 Stop

 Diagnostics timing
 At power C

 Error description & cause
 There is no parameter file at the program memory.

 Corrective action
 Set the parameter file to the program memory.
 2200 MISSING PARA Drive Name -Off Flicker Stop At power ON/At reset/STOP -> RUN Applicable machine Universal model QCPU 2200 MISSING PARA Error code(SD0) Error message Common information(SD5-15) Individual information(SD16-26) LED status(EVRN) LED status(ERROR) MISSING P Drive Name Off Flicker PLC operating state Stop PLC operating such Diagnostics timing At power UN/AL reserver. Error description & cause Parameter file does not exist in all drives where parameters will be valid. At power ON/At reset/STOP -> RUN Corrective action Set a parameter file in a drive to be valid.

常用功能

本节对 GX Developer 中频繁使用的功能进行介绍。

■ 解释程序 < 注释 >	(P.32)
软元件注释	
声明。	
注解	
■ 监视软元件值和状态 < 软元件监视 >	(P.37)
软元件批量监视	
登录数据监视	
■ 更改软元件值 < 软元件测试 >	(P.41)
位软元件的强制 0N/0FF	
字软元件的当前值更改	
■ 更改运行中的程序 <run 中写入=""></run>	(P.43)
■ 出错内容确认 < 出错 JUMP>	(P.44)
■ 监视系统状态 < 系统监视 >	(P.45)

■ 解释程序 < 注释 >

使用注释对程序内容进行解释。



以下是3种注释的说明。

类型	内容	字符数
Device comment (软元件注释)	对各软元件的任务和用途进行说明。	32
Statement(声明)	对梯形图块的任务和用途进行说明。	64
Note(注解)	对输出指令的任务和用途进行说明。	32

、團点	
选择 [View(视图)] 藏进行切换。	[Comment(注释)](<u>Ctrl</u> 键 + <u>F5</u> 键),可以对注释显示/隐

● 创建软元件注释

可通过列表输入或梯形图输入创建软元件注释。

< 通过列表进行输入操作 >





、要点	
● 创建梯形图时输入注释	
操作步骤	
MELSOFT series GX Developer (Unset project) - [LD/[fdit mode) MAIN 43 Step] Project Edit Find/Replace Convert View Online Diagnostics Tools Window Help Program Image data Check program Check program H H H H H H H Image data Check parameter Check parameter Image data Image data Image data Check parameter Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data Image data <	— 1) 选择[Tools(工具)]→ [Options(选项)]。
2) Program common sch program Whole data TEL Föt object (thit fic sed setting) Continuous lad i töbock Shit the progra convad] Divite dPLC2 Dont wite to PLC Continues duing command wite Continues duing command wite Dentstructure to Mine dentstructure 3)	在 <program common(公共程序)="">标 签下,对"Comment input(注释输 入)"中的"Continues during command write(指令写入过程中仍 继续)"进行勾选。 点击 OK 按钮。</program>
完成梯形图输入操作后,将接着显示"Enter device comme 可输入注释。	ent (输入软元件注释)" 画面,
Enter device comment [X1] COM X	

● 创建声明 操作步骤 🏶 MELSOFT series GX Developer (Unset project) - [LD(Edit mode) MAIN 40 Project Edit Find/Replace Convert View Online Diagnostics Tools Window Help <u> * * QQ ¤Q</u> Restore after ladder conversion y sa ti Program Cut Chrl+X Ctrl+C Сору Shift+Ins Insert line Shift+Del Ctrl+Ins Delete line 1 1 1 1 Insert row Delete row Ctrl+Del Mat Insert NOP batch ... Delete NOP batch 🙆 (Ur Draw line Delete line F10 Alt+F9 • 1) 选择[Edit(编辑)]→[Documentation (文档)]→[Statement(声明)]() ()。 - 8 Change TC setting .. Read mode Shift+F2 Write mode F2 Ladder symbol • 2) 双击要输入声明的梯形块。 X 1 11 Enter line statements OK · Embeddec Si parate Fuit - 3) 选择 "Embedded(嵌入)"。 J • 4) 在"Enter line statements(输入 Enter line staten ents X 行间声明)"画面上输入声明。 0K 5) 点击 🛛 🕻 按钮。 Embedde Operation reception Separate Exit 6) 返回步骤1) 再次选择 [Statement (声 明)]菜单,完成输入操作。 输入了声明时,需要对程序进行"converted(转换)",来反映输入内容。关于转换操作的详细内容,

请参阅以下章节。

☆ 6) 编程 - 程序的转换 (P.19)





■ 监视软元件值和状态 < 软元件监视 >

以下是两种类型的软元件监视。

类型	用途
Device batch monitor (软元件批量监视)	对一种类型的连续软元件进行监视。
Entry data monitor (登录数据监视)	在同一画面上,对梯形图中不同位置上的软元件及多种软元 件同时进行监视。

● 软元件批量监视

指定起始软元件编号,对连续软元件进行监视。

转下页

操作步骤



* 在梯形图画面上点击鼠标右键选择 [Device batch(软元件批量)],也可显示 "Device batch monitor(软元件批量监视)"画面。



显示软元件值和	(大态。			
Device batch monitor-2					
Device: ×0 Monitor format:	y: © 16bit integer Value: © DEC © 32bit integer C HEX	T/C set value Reference program MAIN ▼	-)	e de 💌	
, word	Real number (double precision) ASCII character	Start monitor	— 5)	点击 🚩	天闭画面。
Device +F E D C +B A 9 8 X0 0 0 0 0 0 0 0 0 X10 0 0 0 0 0 0 0	+7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	Dption setup			
X20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 Device test			
X50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0			

● 登录数据监视

进行登录数据监视的软元件登录方法包括指定软元件登录以及梯形图监视显示中的软元件登录。

< 指定软元件登录 >

在 "Entry data monitor(登录数据监视)"画面上对指定软元件进行登录。



转下页



- * 在梯形图画面上点击鼠标右键选择 [Entry data monitor(登录数据监视)],也可显示"Entry data monitor(登录数据监视)"画面。
 - √√
 转下页

MLLSOFT series GX Developer C: MLLSECVcppwVSampleProject Project Edt Prof,Replace Convert View Online Dagnostics Tools Daging Dagnostics Tools Daging Dagnostics Tools Program N Program N Program N Program N Program N Program N	Entry data monit Mindow Reb Cascade The honoronally Accounting Cose al windows	3)	选择[Window(窗口)]→ [Tile horizontally (水平显示)]。
n ter and the total of the terms of ter	1 LD(Monitor mode Monitoring) MAIN 113 Step]	

* 将 "Entry data monitor(登录数据监视)"画面设置为监视停止状态。

梯形图画面和 "Entry data monitor(登录数据监视)"画面水平显示。



在 "Entry data monitor(登录数据监视)"画面上对软元件进行登录。



■ 更改软元件值 < 软元件测试 >

该功能对 CPU 模块的位软元件 (X、Y、M、C 等)强制置 ON/OFF,或将字软元件 (T、C、D) 的当前值 更改为指定值。

● 位软元件强制置 ON/FF

对 CPU 模块的位软元件 (X、Y、M、C 等) 强制置 ON/OFF。



● 字软元件当前值更改

将 CPU 模块中字软元件 (T、C、D 等) 的当前值更改为指定值。

操作步骤



* 在梯形图画面上点击鼠标右键选择 [Device test(软元件测试)],也可显示"Device test(软元件测试)"画面。



■ 更改运行中的程序 <RUN 中写入 >

该功能在 CPU 模块处于 RUN 状态时,只将更改过的梯形块写入 CPU 模块。由于该功能不对整个程序进行传送,可在短时间内完成程序的写入。

以下是将触点添加到梯形图的示例。

操作步骤







该功能对 CPU 模块和其它模块的系统状态进行监视。

操作步骤

🏶 MELSOFT series GX Developer (Unset project)) - [LD(Read mode) MAIN 43 St
Project Edit Find/Replace Convert View Online	Diagnostics Tools Window Help
	PLC diagnostics . Ethernet diagnos CC IE Control dia MELSECNET diagn stics
	System monitor

 在菜单中选择[Diagnostics (诊断)]→[System monitor (系统监视)]。

显示"System Monitor(系统监视)"画面。



编号	内容
1)	安装状态: 显示基板上安装的模块。
2)	参数状态:显示己写入 CPU 模块的参数设置状态。
3)	状态: 以颜色对出错状态进行分类。
4)	基板: 正常状态时显示为白色,异常时显示为红色。 模块: 以 3) 中的颜色表示出错状态。





备忘录





地址: 上海市黄浦区南京西路288号创兴金融中心17楼 邮编: 200003 电话: 021-23223030 传真: 021-23223000

网址: www.meas.cn

书号	L (NA) -08156CHN-A (0906) STC
印号	STC-QCPU-QSG (0906)