

m = -	意义	操作	故障状态	
第一显示	息又	J≭TE	控制输出	报警
5.ERR (S. Err)	输入错误 *2	检查输入类型参数的设置,检查温度传感器 内的输入接线、破损或短接。	OFF	同上述上限 报警工作
E333 (E333)	A/D 转换错误 *2	检查了输入错误之后,关掉电源再打开。 如果显示不变则控制器必须修理。如果显 示恢复正常,则可能是受到控制系统外部 干扰。检查外部干扰。	OFF	OFF
E I I I (E111)	内存错误	关掉电源再打开,如果显示不变则控制器 必须修理。如果显示恢复正常,则可能是 受到控制系统外部干扰。检查外部干扰。	OFF	OFF

如果输入值超出了显示界限(-19999~32400),即使它仍然在控制范围内, -19999的将显示[cccc],高于32400的显示[cccc]。在这种情况下,控制输出和报警输出工作正常。 长控制范围的详细情况,请参考E5CN-H/E5AN-H/E5EN-H用户手册高级型 (Cat. No. H157)

*2: 错误显示只针对"过程值/设定值",不对其它状态显示。

- *7: 该功能仅支持具有加热器断线检测的型号。

■其它功能

关于高级功能设定等级、多重设定等级、PID设定等级、监视/设置项目等级,或者手动控制等级的详情,请参照E5CN-H/E5AN-H/E5EN-H数字 式温度控制仪用户手册高级型(Cat. No. H157)。

F通讯的详情,请参照E5CN-H/E5AN-H/E5EN-H数字式温度控制仪通 讯手册高级型(Cat. No. H159)。

菜单			设定值			◎:可以显示和改变
**		0	1	2	3	O:可以显示
	过程值	0	0	0	0	×:不能显示或转移: 其它菜单
操作菜单	PV/SP	0	0	0	0	具七米甲
	其它	0	0	×	×	
调整菜单		0	×	×	×	缺省设定: 0

设定值	初始设定菜单	通信设定菜单	高级功能设定菜单	 O:可以改变至 其它菜单 x:不能改变至
0	0	0	0	▲:不能以受主 其它菜单
1	0	0	×	
2	×	×	×	默认设置: 0

指定"*Rt-2*:100%AT执行"或"*Rt-1*:40% AT执行"以执行AT和"*GFF*:AT取消"取消AT。



安全警告		安全使用注意事项	使用的适用性
● 警告符号的要点 表示潜在的危险情况,如不加以防止,很可能导致轻度或中 充分上身伤寒,式肚子根在,充住四次支出之后仅侧侧走去		了解以下警告以避免操作失误、误动作或产品特性、功能的相反效果。如果不这样做, 可能导致不可预期的事情发生。	欧姆龙不负责遵守任何使用该产品进行集成的用户产品的标准、 章程或规则。采取一切必要的步骤来决定该产品对采用该产品的
度的人身伤害,或财产预坏。在使用该产品削应针细质 警告 手册。	阅读本	1)该产品只被设计为室内使用。不要将该产品用在室外或者下列地点。直接受加热设备热辐射的地方。	系统、机器和设备的适用性。 了解并遵守一切使用该产品的禁止行为。 加用应用法立日的系统在沿江上无线但过去就从那时代合。时立
 ● 警告符号 ▲ 警告 		 有液体或油气飞溅的地方。 阳光直射的地方。 灰尘较多或有腐蚀性气体 	如果应用该产品的系统在设计上不能保证有效处理对生命、财产的危害,不要在这样的系统上使用该产品。在整套装备或系统中适当使用和安装欧姆龙产品。
当电源带电时,不要接触端子。这样做很可能会因为电击导致轻度伤害。	A	(特别是硫化物气体和氨气)的地方。 · 温度剧烈变化的地方。 · 结冰和结露的地方。 · 有震动或大的冲击的地方。 · 有挥发性、易燃性气体的地方。	参见产品目录中有关保证和免责事项。
电源切断后1分钟之内,不要接触端子。这样做很可能会因为电击导致 轻度伤害。			使用注意事项
不要将该产品用于有易燃易爆气体的场合。否则有可能因为爆炸而造 成轻度伤害。		2) 在额定的温度和湿度范围内使用/存储该设备。必要时应采取强制冷却。3) 按端子的极性进行正确的接线。	 在额定负载和供电电源下使用该产品。 使用开关或继电器触点以确保同时将电源升为额定电压。
不允许金属碎片、导线线头或者安装时产生的细小的金属屑进入设备。这样做很可能导致电击、火灾或机器的故障。	\odot	 4)不用的端子不要接线。 5)在控制器与可以产生高频或浪涌或产生大量静电的设备之间应保持足够远的距离。 	如果电压是逐渐上升的,电源可能无法复位或者发生输出误动作。
绝对不要拆卸,改装以及修理该产品或接触任何内部元件。有时会发 生轻微的电击、火花或误动作。		 将高压或大电流导线与其它导线隔离,在端子接线时避免与电源线共端或并联。 6)在该产品的附近应该有开关或者断路器。 开关或者断路器应该在操作者便于够到的地方,并且有明显的断开标志。 	
如果输出继电器超过了预期的使用寿命,有时会发生触点熔化和燃烧。 始终要注意输出继电器的应用环境,并在额定负载及预期寿命以内使 用。输出继电器的预期寿命随着输出负载以及开关条件的变化而变化。	⚠	 7)不要使用油漆稀释剂或同类化学品清洁该产品。使用标准等级的酒精。 8)请在确认是否是您所希望的产品之后,再行使用。 9)请在额定范围内保存。如在-10℃以下保存后使用时,请于常温下放置三小时后再通电。 	
使用规定的力矩拧紧端子螺丝。松动的螺丝可能导致火灾。	0		

安全上のご注意		安全上の要点	ご使用に際してのご承諾事項	
 ● 警告表示の意味 ▲ 正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・ 傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります 		製品の動作不良、誤動作または性能・機能への悪影響を防ぐため、以下のことを守ってください。 不具合事象が稀に起こることがあります。 	下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様 書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使	
注意 になる前にこの取扱説明書をお読みになり、十分ご理解くだ		1) 屋内専用機器のため屋内のみで使用してください。ただし、下記の環境では使用しないで ください。	い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全 対策を講じてください。 a) 屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途	
● 警告表示		 加熱機器から輻射熱を直接受けるところ 水、油、薬品などのかかる恐れのあるところ 	またはカタログ、取扱説明書等に記載のない条件や環境での使用	
▲ 注意 感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。通電中は 端子に触らないでください。		 ・ 直射日光が当たるところ ・ 塵あい、腐食性ガス(とくに硫化ガス、アンモニアガスなど)のあるところ ・ 温度変化の激しいところ ・ 氷結、結露の恐れのあるところ ・ 振動、衝撃の影響が大きいところ ・ 揮発性のガス、引火性のガスのあるところ 2) 周囲温度および湿度は仕様範囲内で使用および保存してください。必要により、強制冷却してください。 3) 端子の極性を確認し、正しく配線してください。 3) 端子の極性を確認し、正しく配線してください。 5) 強い高周波を発生する機器やサージを発生する機器、多量の静電気が発生する機器から、できるだけ離して設置してください。配線は高電圧、大電流の動力線とは分離して 配線してください、また、動力線との平行配線と同一配線を避けてください。 	 b)原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯 楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備 c)人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど 	
感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。電源を切った後、1 分以内は端子に触らないでください。			高い信頼性が必要な設備 e) その他、上記a)~d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途	
爆発により、稀に軽度の傷害の恐れがあります。引火性、爆発 性ガスのある所では使用しないでください。	0		*上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト、総合カタログ、デ ータシート等最新版のカタログ、マニュアルに記載の保証・免責事項の 内容をよく読んでご使用ください。	
軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。 製品の中に金属、導線または取り付け加工中の切粉などが入ら ないようにしてください。	Q		使用上の注意	
軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。 分解、改造、修理したり、内部に触らないでください。	(1)		 1) 電源電圧および負荷は、仕様、定格の範囲内でご使用ください。 2) 電源電圧はスイッチ、リレーなどの接点を介して一気に印加して 	
寿命を超えた状態で使用すると接点溶着や焼損が稀に起こる恐れがあります。必ず実使用条件を考慮し、定格負荷、電気的寿命回数内でご使用ください。出カリレーの寿命は、開閉容量、開 閉条件により大きく異なります。			ください。徐々に電圧を印加しますと、電源リセットしなかったり 出力の誤動作が発生することがあります。	
ねじが緩むと、発火が稀に起こる恐れがあります。端子ネジは規 定トルクで締めてください。	0			

Safety Precautions		Precautions for Safety Use	Suitability For Use	
Key to Warning Symbols Indicates a potentially bazardous situation which, if not	ŀ	Be sure to observe the following precautions to prevent operation failure, malfunction, or adverse affects on the performance and functions of the product. Not doing so may	OMRON shall not be responsible for conformity with any	
CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, is likely to result in minor or moderate injury or property damage. Read this manual carefully before using the product.		 occasionally result in unexpected events. 1) The product is designed for indoor use only. Do not use the product outdoors or in any of the following locations. 	standards, codes, or any regulations that apply to the combination of the products in the customer's application or use of the product. Take all necessary steps to determine the suitability of the	
Warning Symbols <u>A</u> CAUTION		 Places directly subject to heat radiated from heating equipment. Places subject to splashing water, oil or chemicals. Places subject to direct sunlight. 	product for the systems, machines, and equipment with which it will be used. Know and observe all prohibitions of use applicable to this	
Do not touch the terminals while power is being supplied. Doing so many occasionally result in minor injury due to electric shock.	A	 Places subject to dust or corrosive gas (in particular, sulfide gas and ammonia gas). Places subject to intense temperature change. 	product. NEVER USE THE PRODUCTS FOR AN APPLICATION	
Do not touch the terminals at least within 60 seconds, after turning the power OFF. Doing so many occasionally result in minor injury due to electric shock.	<u> </u>	 Places subject to icing and condensation. Places subject to vibration and large shocks. Places subject to explosive or flammable gases. 	INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISK, AND THAT THE	
Do not use the product where subject to flammable or explosive gas. Otherwise, minor injury from explosion may occasionally occur.		 Use/store within the rated temperature and humidity ranges. Provide forced-cooling if required. Be sure to wire properly with correct polarity of terminals. 	OMRON PRODUCT IS PROPERLY RATED AND INSTALLED FOR THE INTENDED USE WITHIN THE OVERALL EQUIPMENT OR SYSTEM.	
Do not allow pieces of metal, wire clippings, or fine metallic shavings or filings from installation to enter the product. Doing so many occasionally result in electric shock, fire, or malfunction.	\otimes	 4) Do not wire the terminals which are not used. 5) Allow as much space as possible between the controller and devices that generate a powerful high frequency, surge or much static electricity. Separate the high-voltage 	See also product catalogue for Warranty and Limitation of Liability.	
Never disassemble, modify or repair the product or touch any of the internal parts. Minor electric shock, fire, or malfunction may occasionally occur.		or large-current power lines from other lines, and avoid parallel or common wiring with the power lines when you are wiring to the terminals.	Precautions for Correct Use	
If the output relays are used past their life expectancy, contact fusing or burning may occasionally occur. Always consider the application conditions and use the output relays within their rated load and electrical life expectancy. The life expectancy of output relays varies considerably with the output load and switching conditions.	⚠	 6) A switch or circuit breaker should be provided close to this unit. The switch or circuit breaker should be within easy reach of the operator, and must be marked as a disconnecting means for this unit. 7) Do not use paint thinner or similar chemical to clean with. Use standard grade alcohol. 8) Make sure the proper product is specified for the application. 9) Store at the specified temperature. If the products has been stored at a temperature of less than -10°C allow the product to stand at room temperature for at least 	 Use this product within the rated load and power supply. Make sure that the rated voltage is attained at the moment of turning ON the power using a switch or relay contact. If the voltage is applied gradually, the power may not be reset or output malfunctions may occur. 	

Tighten the terminal screws at the specified torque. Loose screws may occasionally result in fire.	3 hours before use.	
---	---------------------	--

■ 联系方式 欧姆龙(中国)有限公司 电话:010-83913005 欧姆龙(中国)有限公司武汉办事处 电话:027-65776566 欧姆龙(中国)有限公司苏州办事处 电话:0512-8669277	欧姆龙(中国)有限公司重庆办事处 电话: 023-63803720 欧姆龙(中国)有限公司辽宁办事处 电话: 024-22566105 欧姆龙(广州)自动化有限公司	欧姆龙(中国)有限公司南京办事处 电话: 025-4726876 欧姆龙(中国)有限公司杭州办事处 电话: 0571-85271339 欧姆龙(中国)有限公司成都办事处	欧姆龙(中国)有限公司山东办事处 电话: 0531-2929765 欧姆龙(中国)有限公司昆明办事处 电话: 0871-5366019 欧姆龙(中国)有限公司西安办事处	欧姆龙(中国)有限公司上海办事处 电话: 021-50372222 欧姆龙亚洲有限公司厦门办事处 电话: 0592-5117709 歐姆龍亞洲有限公司(香港)
电话: 0512-8669277	● Kyg ル() 所)日幼化有限公司 电话: 020-87320508			歐姆龍亞洲有限公司(香港)
台灣歐姆龍股份有限公司(台北) 電话: 02-27153331	台灣歐姆龍股份有限公司桃園營業所 電话: 03-3554463	台灣歐姆龍股份有限公司台中營業所 電话: 04-23250834	台灣歐姆龍股份有限公司台南營業所 電话: 06-2903797	電话:(852)23753827

800免费技术咨询电话: 800-820-4535(仅限于中国大陆)

地 址: 上海市浦东新区金桥出口加工区金吉路789号 邮编: 201206